

OPERATION MANUAL

ACSON
International

AROMA DIFFUSER

AAD20B



CONTENTS

1.0	Introduction	3
2.0	Product Overview	4
3.0	How to Use	5
4.0	Safety Instructions	7
5.0	Maintenance	9
6.0	Troubleshooting	10

DISCLAIMER

In complying with the policy for continuous improvement of Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (herein after referred to as "Acson"), the information contained in this document is subjected to change without prior notice. While Acson makes no commitment to update or provide current information automatically to the manual owner, that information (if applicable) can be obtained by contacting the nearest Acson office, distributors or dealers network. It is the responsibility of the operator or service personnel to verify the applicability of these documents, then prior to working on the equipment. They should verify with the owner whether the equipment has been modified and if current literature is available.


CAUTION

Please do not pour water directly on the mist outlet or it will damage the product. Do not open the outer cover or refill water/ essential oil while misting. Unit must be completely power off when you do so.


INTRODUCTION

Aroma diffuser or essential oil diffuser adopts the principle of ultrasonic atomization. During the process of dispersing the essential oil, the room is filled with the fragrance. It could act as a humidifier to retain the moisture in the air if no essential oil is added.

Product	Aroma Diffuser
Model Name	AAD20B
Volume	200 ml
Rated Voltage	DC24V
Rated Power	12W
Unit Dimension (HxWxD)	133 x 150 x 150 mm
Net Weight	0.45 kg
Material	ABS+PP



PRODUCT OVERVIEW



HOW TO USE

1. Open the cover.

- Remove the outer cover and the water tank cover.

2. Add moderate amount of water and essential oil.

- The water level should not beyond the maximum water level indication.
- Add few drops of essential oil into water.

Volume of Water Added	Suggested Amount of Essential Oil	Duration
50 ml	1-2 drops	30 min – 1 hour
100 ml	2-4 drops	1 – 2 hours
200 ml	6-8 drops	3 – 4 hours

3. Connect to power supply.

- Connect the adapter to the DC port at the bottom (Warning: Do not connect the adapter to the AC power source at this moment).
- Put the water tank cover and the outer cover in place.
- Connect adapter to the AC power source and start it.
- Press on/ off button, the unit will be in Standby Mode. Red LED lighted up when Standby Mode is activated.






4. Activate the mist function.





- Press the mist button for once, it will activate Continuous Mode. Blue light of Continuous Mode will turn on. The unit will start to mist continuously until the water running out (estimated 4 hours depending on the condition of surrounding environment).
- Press it again, the unit will then switch to Interval Mode. Blue light of Interval Mode will turn on. The unit will start to mist intermittently for 10 seconds, then stop the mist for 10 seconds, then mist again. The cycle will go on.
- Press it again, the unit will return to Standby Mode. Unit will stop misting.

5. Activate the ambient light.

- Press the light button, Rainbow Mode is activated. Unit will switch colours.
- Press it again, the colour of light is fixed at the selected colour.
- Press it again to turn off light function.

Main Icons

Icon	Button	Function
	On/ Off Button	To power on/ power off the unit.
	Mist Button	To activate misting function. Total two misting mode available: Continuous Mode and Interval Mode.
	Bluetooth Button	To activate speaker function via Bluetooth connection with smart devices.
	Light Button	To activate ambient lighting.
	Timer Button	To activate timer.

Icon	Button	Light	Function
	On/ Off Button	Red	When the unit is turned on, red light will on.
	Continuous Mode	Blue	When Continuous Mode is activated, blue light of Continuous Mode will on.
	Interval Mode	Blue	When Interval Mode is activated, blue light of Interval Mode will on.
	Bluetooth Button	Blue	When the Bluetooth function is turned on, blue light will on together with voice.
1h	Timer (1 hour)	Blue	1h blue light will turn on when 1h timer is set (by default when first time pressing timer button).
3h	Timer (3 hours)	Blue	3h blue light will turn on when 3h timer is set.
5h	Timer (5 hours)	Blue	5h blue light will turn on when 5h timer is set.

Note: When the water is running out, the misting will be stopped. Timer function only available when unit is misting. When misting function is turned off, timer will automatically void.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The unit must be powered with correct power supply.
2. It is prohibited to fill water directly into the mist outlet.
3. The misting effect is slightly different between each units after they are manufactured. Various factors are identified to be effecting the misting effect, such as types of water, surrounding temperature, humidity and direction of wind.
4. If the water is lower than certain predefined level, the unit will stop its operation automatically. In case of water shortage, misting function could not be used, where light function could be used as usual.
5. Corrosive liquids are prohibited to be in touch with the unit, or else it will damage the unit.
6. In the event of replacement of essential oils, please follow the safety instructions and cleaning tips to clean the unit.

In case of unit tilting or water pouring out, please proceed with the following safety instructions:

1. Shut down the unit and pull the power cord out of unit.
2. Pour out the remaining water. Do not let the base in contact with water to prevent water entering the circuit board.
3. Lean the unit and drain the remaining water from the air inlet.
4. Leave the unit in a cool dry place for 24 hours to let it dry completely.

WARNING

Please take note on the following precaution steps to safely operate this unit.

1. This kind of product is limited to the scope specified in the product specification as shown in product catalogue and User Manual.
2. Do not open the cover or refill water and essential oil while misting. Please turn off the power supply before you do so.
3. Avoid oral ingestion and internal application of essential oil.
4. This product is not a toy. Keep out of reach of children. Patient and elderly person should operate this unit under supervision.
5. It is prohibited to rebuild or dismantle this product. If necessary to do so, please contact our sales personnel, then we will send our professionally trained technicians to rework or repair the product.
6. Please do not intentionally stab, twist or stretch the power cord. Please do not place the power cord near to heat source or under high temperature. Do not put additional weight on the power cord or it might cause damage.
7. The power cord of this product very sensitive. If something wrong with the power cord, please stop operating the unit immediately, and contact our sales personnel to handle it.
8. Please do not location this product in the places with high humidity such as bathroom and greenhouse etc.
9. To ensure 100% hygiene, please pour out all the water in the water tank after operating it. Please clean the water tank and dry the surface of the unit with clean dry cloth.
10. Aromatherapy essential oil may result in stain on water tank. If such case happened, wipe the unit with clean dry cloth immediately.
11. Please do not directly mist on furniture, clothes or walls.
12. Please avoid operating the unit under direct sunlight exposure, and avoid operating the unit nearby electrical appliances such as television, sound system, air conditioner and ventilator. Avoid use in high temperature area. Do not put it near to stove or other source of heat.
13. Please locate the unit on flat surface only. Please do not put in on slanted surface or water might spill out.
14. When the unit is operating, do not move the unit.

MAINTENANCE

Please clean the unit regularly after operating it for 5 to 6 times or 3 to 5 days depending on the frequency of usage.

1. Power off and unplug the power cord.
2. Pull out the unit cover and water tank cover.
3. Pour out all the water in water tank and clean it.
4. Use a cotton swab to clean the surface of ultrasonic atomizer with dilute detergent and water.
5. Use a cotton swab to clean the surface of water tank with diluted detergent and water.
6. Use a soft cloth to clean the entire surface of the unit. Do not use phenethyl alcohol or any other strong chemicals or it will cause the unit surface to be decolourised.
7. Please unplug the power source, pour out all the water, clean the unit and store in a cool dry place if the unit is not used for a long period.

TROUBLESHOOTING

If the unit could not perform regularly, please check the following troubleshooting guidelines.

Problem	Reason	Solution
Unit not function	Adapter or power supply do not connect correctly.	Make sure adapter is connected with power supply. To verify it, please pull out the cable and plug in again.
	Main switch is not connected/ turned on.	Make sure switch is turned on.
Power supply is connected but unit do not mist	Water level lower than minimum water level.	Refill the water following recommendation.
	Water level higher than maximum water level.	Pour out some water. The water level should not exceed maximum water level indication (200ml).
	Dirt/ stain on ultrasonic atomizer.	Use a cotton swab to clean the surface of ultrasonic atomizer with dilute detergent and water.
	Dusty air inlet.	Use a cotton swab to clean the air inlet. Dust on air inlet will reduce the efficiency of the unit.
Misting become less or completely stop	Lack of water	Refill water.

目录

1.0	产品介绍	12
2.0	产品概述	13
3.0	使用方法	14
4.0	安全指南	9
5.0	保养说明	18
6.0	故障排除	19

声明

在遵守 Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd（此后称为 Acson）持续改进政策的情况下，本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。虽然 Acson 不承诺自动更新或向手册拥有者提供当前信息，但可联系临近的 Acson 办事处、经销商或经销商网络，获取该信息（若适用）。在操作设备之前，操作员或服务人员有责任验证这些文件的适用性。他们应该与持有者核实设备是否已经过修改，以及是否拥有最新文档。


警告

请勿往出雾口倒水，否则可能会损坏机器。出雾时，请勿加水或添加精油。加水前，请确保机器已经关机。


产品介绍

芳香扩散器或精油扩散器采用超声雾化原理。在分散精油的过程中，房间充满了香味。如果不添加精油，它可以作为加湿器，保持空气中的水分。

产品名称	超声波香薰机
产品型号	AAD20B
水箱容量	200 ml
额定电压	DC24V
额定功率	12W
产品尺寸(高 x 长 x 宽)	133 x 150 x 150 mm
产品净重	0.45 kg
材质	ABS+PP



产品概述



使用方法

1. 向上提起上盖。

- 取出上盖，再取出水箱盖。

2. 加入常温的水和精油。

- 往水箱内加入适量的水，水量不能超过挡水板上的最高水位标识。
- 水箱注水后，垂直滴入香薰精油。

装水量	建议精油量	持续时间
50 ml	1-2 滴	30 分钟 – 1 小时
100 ml	2-4 滴	1 – 2 小时
200 ml	6-8 滴	3 – 4 小时

3. 连接电源。

- 请将适配器的插头连接机器底座，然后将适配器的插头连接到正确的供电体上（注：此时请勿开启适配器电源）。
- 将本机的水箱盖及上盖盖好。
- 开启适配器电源，按下开关按键。
- 当电源接通后，红灯亮起，提示电源接通，本机进入待机模式。






4. 开启喷雾功能。


- 请按下喷雾按键，开启连续喷雾模式。蓝灯亮起，提示连续喷雾模式启动。本机将会持续喷雾，直到水箱内的水耗尽（预计四小时，视周围环境条件而定）。
- 再次按下喷雾按键，本机将切换到间歇喷雾模式。蓝灯亮起，提示间歇喷雾模式启动。本机将会间歇性地喷雾 10 秒钟，然后停止喷雾 10 秒钟，接着再喷雾，持续循环。
- 再按一次，进入待机模式，机器停止喷雾。

5. 开启灯光功能。

- 按下灯光按键，进入彩灯模式。机器将会自动切换七彩灯光。
- 再次按下灯光按键，选定当前灯光颜色。
- 再按一次，进入待机模式，灯光熄灭。

主要图标

图标	按键	功能
	开关	开启或关闭设备。
	喷雾	激活喷雾功能。共有两种喷雾模式：连续喷雾模式，和间歇喷雾模式。
	蓝牙	通过蓝牙连接与智能设备，激活音响功能。
	灯光	激活灯光功能。
	定时	激活定时功能。

图标	按键	灯光	功能
	开关	红色	红灯亮起，其实机器启动。
	连续喷雾	蓝色	蓝灯亮起，提示连续喷雾模式启动。
	间歇喷雾	蓝色	蓝灯亮起，提示间歇喷雾模式启动。
	蓝牙	蓝色	蓝灯亮起，提示蓝牙功能启动，同时有语音提示。
1h	定时 (一小时)	蓝色	设置一小时定时器时，1h 蓝灯亮起（首次按下定时器默认设置为一小时）。
3h	定时 (三小时)	蓝色	设置定时器后，3h 蓝灯亮起。
5h	定时 (五小时)	蓝色	设置定时器后，5h 蓝灯亮起。

注意：当水量不足时，喷雾功能自动关闭。定时功能唯有在喷雾功能启动的情况下方可进行，若喷雾功能关闭，定时器会自动关闭。

安全指南

1. 产品必须使用正确的供电体供电。
2. 禁止从出雾口加水。
3. 产品个体间喷雾浓度稍有差异，属于正常现象。不同类型的水质、环境湿度、气温和风向均会对出雾效果造成影响。
4. 在缺水或水量不足的情况下，机器会自动停止喷雾。机器在缺水情况下，无法使用喷雾功能，灯光功能可正常使用。
5. 本机不能接触腐蚀性液体，否则会对其造成损坏。
6. 在更换另一种香薰精油之前，请参照保养提示，为产品进行清洁。

机器操作时，若意外倾倒，请按照以下方式处理：

1. 关机并拔除电源线。
2. 将水箱内剩余水完全倒出。请勿让机器底座沾水，以免水分进入主电路板。
3. 将机器往出风口侧慢慢倾斜，将底座内积水从排水口排出。
5. 将机器置于干燥凉爽处，24小时自然风干。

警告

请确保使用者依据以下事项操作本机，避免损坏。

1. 本产品仅限于本目录、说明书规定的使用范围。
2. 喷雾时请勿打开盖子或重新注入水和精油，请在此之前关闭电源。
3. 避免口服摄入和内部使用精油。
4. 本产品不是玩具。请将本品放在儿童不能接触的地方。患者和老年人，应在监督下操作本机。
5. 禁止私自改造或拆卸本产品。如需维修，请联系我们的销售人员，我们将派遣经过专业培训的技术人员进行返工或维修。
6. 请勿故意刺伤、扭曲或拉伸电源线。请勿将电源线放在靠近热源或高温处。请勿在电源线上施加额外重量，否则可能会造成损坏。
7. 本产品电源线非常敏感。若电源线有问题，请立即停止操作，并联系我们的销售人员进行处理。
8. 请勿将本产品存放于潮湿的地方，如浴室和温室等等。
9. 为确保 100% 卫生，请在使用后倒出水箱中的水。请清洁水箱，并用干净的布料擦拭产品表面。
10. 香薰精油或会导致水箱污渍。如果发生这种情况，请立即用干净的布料擦拭本机。
11. 请勿让喷雾直接接触家具、衣物或墙壁。
12. 请避免在阳光直射下操作本机，并避免在电视机、音响系统、冷气机和换气扇等电器附近操作本机。避免在高温区域使用。请勿将它放置在炉子或其他热源附近。
13. 请将设备放置于平坦的表面上。请勿放在倾斜的表面，因为水可能溢出。
14. 设备运行时，请勿移动设备。

保养说明

每使用本机五至六次或三至五天，请依照下列方式，定期进行清洁（具体状况取决于使用频率）。

1. 关闭电源并拔掉电源线。
2. 取下上盖和水箱盖。
3. 将水箱内剩余水完全倒出，并冲洗水箱。
4. 将棉签蘸取适量稀释的清洁剂和水，伸入喷雾口，清洁超声雾化器表面，再以清水清洗干净。
5. 将棉签蘸取适量稀释的清洁剂和水，清洁水箱表面，再以清水清洗干净。
6. 使用软布蘸清洁表面。请勿使用苯乙醇或其他强力化学品，否则会损坏装置表面的标识。
7. 若长时间不使用本机，请拔下电源线，倒出所有水，清洁本机内部残留水渍，存放于阴凉干燥处。

故障排除

机器无法正常运作时，请参照以下建议。

问题	原因	解决办法
无法开机	适配器插头与供电体没有连接妥当。	确保适配器已连接供电体。为证实是否已经接通，请拔出插头，再插上重试。
机器已通电但不喷雾（或喷雾异常）	水箱内水位低于最低水位。	请依据水位建议，往水箱内加水。
	水箱内水位高于最高水位。	倒出一些水，水位不应超过最高水位指示（200ml）。
	超声雾化器上有污垢/污渍。	以棉签蘸取稀释的清洁剂和水，清洁超声雾化器表面。
喷雾变少或完全停止喷雾	进风口布满尘埃。	以棉签清理进风口。进风口上的灰尘会降低设备的效率。
	水量不足	重新注水。

KANDUNGAN

1.0	Pengenalan	3
2.0	Gambaran Produk	4
3.0	Cara Penggunaan	5
4.0	Panduan Keselamatan	7
5.0	Penyelenggaraan	9
6.0	Penyelesaian Masalah	10

PENAFIAN UMUM

Dalam mematuhi dasar penambahbaikan berterusan Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (dirujuk sebagai "Acson"), maklumat yang terkandung di dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Walaupun Acson tidak membuat komitmen untuk mengemaskini atau memberikan maklumat terkini secara automatik kepada pemilik manual, maklumat tersebut (jika berkenaan) boleh diperolehi dengan menghubungi pejabat, pengedar atau rangkaian pengedar Acson yang terdekat. Adalah menjadi tanggungjawab para pengendali atau kakitangan perkhidmatan untuk mengesahkan kebolehgunaan dokumen ini, sebelum mengerjakan peralatan tersebut. Mereka perlu mengesahkan dengan pemilik sama ada peralatan telah diubah dan jika kesusasteraan semasa tersedia.


PERHATIAN

Jangan tuang air secara langsung pada saluran keluar kabus kerana ia akan merosakkan produk ini. Jangan membuka penutup atau mengisi air/ minyak pati semasa kabus. Unit mesti dimatikan sepenuhnya apabila anda berbuat demikian.


PENGENALAN

Penyebar aroma atau peresap minyak pati mengamalkan prinsip pengabusan ultrasonik. Semasa proses penyebaran minyak pati, bilik diisi dengan wangian. Ia boleh bertindak sebagai pelembap untuk mengekalkan kelembapan di udara jika tiada minyak pati ditambah.

Produk	Penyebar Aroma
Name Model	AAD20B
Jumlah Dagangan	200 ml
Voltan	DC24V
Kuasa	12W
Dimensi Unit (HxWxD)	133 x 150 x 150 mm
Berat Bersih	0.45 kg
Bahan	ABS+PP



GAMBARAN PRODUK



CARA PENGGUNAAN

1. Buka penutup.

- Keluarkan penutup dan penutup tangki air.

2. Tambah jumlah air dan minyak pati yang sederhana.

- Paras air tidak boleh melebihi petunjuk tahap air maksimum.
- Tambah beberapa titisan minyak pati ke dalam air.

Jumlah Air Ditambah	Jumlah Minyak Pati yang Dicadangkan	Tempoh
50 ml	1-2 titisan	30 min – 1 jam
100 ml	2-4 titisan	1 – 2 jam
200 ml	6-8 titisan	3 – 4 jam

3. Sambungkan ke bekalan kuasa.

- Connect the adapter to the DC port at the bottom (Warning: Do not connect the adapter to the AC power source at this moment).
- Letakkan penutup tangki air dan penutup luar di tempatnya.
- Sambungkan penyesuai ke sumber kuasa AC dan membukanya.
- Tekan butang buka/ hidup, unit berada di Mod Siap Sedia.

4. Aktifkan fungsi kabus.






- Tekan butang kabus sekali, ia akan mengaktifkan Mod Berterusan. Lampu biru Mod Berterusan akan dihidupkan. Unit akan mula kabus secara berterusan sehingga air habis (dianggarkan 4 jam bergantung kepada keadaan persekitaran).
- Tekan sekali lagi, unit kemudian akan beralih ke Mod Selang. Lampu biru Mod Selang akan dihidupkan. Unit akan mula kabus seketika selama 10 saat, kemudian kabus dihentikan selama 10 saat, seterusnya kabus lagi. Kitaran akan berterusan.
- Tekan sekali lagi, unit akan kembali ke Mod Siap Sedia. Kabus akan dihentikan.


5. Aktifkan lampu ambien.

- Tekan butang lampu, Mod Rainbow diaktifkan. Unit akan menukar warna.

- Tekan sekali lagi, warna lampu ditetapkan pada warna yang dipilih.
- Tekan sekali lagi untuk mematikan lampu.

Main Icons

Ikun	Butang	Fungsi
	Buka/ tutup	Untuk menghidupkan / mematikan unit.
	Kabus	Untuk mengaktifkan fungsi kabus. Terdapat dua mod: Mode Berterusan dan Mod Selang.
	Bluetooth	Untuk mengaktifkan fungsi pembesar suara melalui sambungan Bluetooth dengan peranti pintar.
	Lampu ambien	Untuk mengaktifkan lampu ambien.
	Pemasa	Untuk mengaktifkan pemasa.

Ikun	Butang	Lampu	Fungsi
	Buka/ tutup	Merah	Apabila unit dihidupkan, lampu merah akan dihidupkan.
	Mod Berterusan	Biru	Apabila Mod Berterusan diaktifkan, lampu biru Mod Berterusan akan dihidupkan.
	Mod Selang	Biru	Apabila Mod Selang diaktifkan, lampu biru Mod Selang akan dihidupkan.
	Bluetooth	Biru	Apabila fungsi Bluetooth dihidupkan, lampu biru akan dihidupkan, bersama dengan suara.
1h	Pemasa (1 jam)	Biru	Lampu biru 1h akan dihidupkan apabila pemasa 1 jam ditetapkan (secara automatic apabila butang pemasa ditekan pertama kali).
3h	Pemasa (3 jam)	Biru	Lampu biru 3h akan dihidupkan apabila pemasa 3 jam ditetapkan.
5h	Pemasa (5 jam)	Biru	Lampu biru 5h akan dihidupkan apabila pemasa 5 jam ditetapkan.

Nota: Apabila air habis, kabus akan dihentikan. Fungsi pemasa hanya boleh digunakan apabila unit mengabus. Apabila fungsi kabus dimatikan, pemasa akan dibatalkan secara automatik.

PANDUAN KESELAMATAN

1. Unit mesti dikuasakan dengan bekalan kuasa yang betul.
2. Dilarang mengisi air ke dalam saluran keluar kabus.
3. Kesan kabus berbeza antara setiap unit selepas ia dihasilkan. Pelbagai faktor telah dikenal pasti untuk mempengaruhi kesan kabus, seperti jenis air, suhu sekitar, kelembapan dan arah angin.
4. Jika air lebih rendah daripada paras air minimum, kabus akan dihentikan. Sekiranya air kurang, fungsi kabus tidak dapat digunakan, di mana fungsi cahaya boleh digunakan seperti biasa.
5. Cecair corrosif dilarang untuk digunakan pada unit, kerana ia akan merosakkan unit.
6. Sekiranya berlaku penggantian minyak pati, sila mengikuti panduan keselamatan dan garis panduan pembersihan untuk membersihkan unit.

Sekiranya unit condong atau air dicurahkan, sila mengikuti panduan keselamatan berikut:

1. Matikan unit dan tarik kord kuasa keluar dari unit.
2. Tuangkan air yang tertinggal dalam unit. Jangan biarkan dasar unit bersentuhan dengan air untuk mengelakkan air memasuki papan litur.
3. Condongkan unit dan salurkan air yang tinggal dari salur masuk udara.
4. Biarkan unit di tempat kering selama 24 jam supaya kering sepenuhnya.

AMARAN

Sila mengambil perhatian tentang langkah-langkah penjagaan berikut untuk mengoperasikan unit ini dengan selamat.

1. Produk ini adalah terhad kepada skop yang dinyatakan dalam spesifikasi produk dalam katalog produk dan Manual Pengguna.
2. Jangan buka penutup atau mengisi minyak pati semasa pengaburan. Sila matikan bekalan kuasa sebelum anda berbuat demikian.
3. Mengelakkan pengigesan dan penggunaan dalaman minyak pati.
4. Produk ini bukan mainan. Jauhi dari kanak-kanak. Pesakit dan orang tua harus menggunakan unit ini di bawah pengawasan.
5. Dilarang membina semula atau membongkar produk ini. Sekiranya terdapat keperluan untuk berbuat demikian, sila hubungi kakitangan jualan kami, maka kami akan menghantar juruteknik yang terlatih secara profesional untuk mengolah semula atau membaiki produk.
6. Sila jangan sengaja menikam, memutar atau meregang kabel kuasa. Sila jangan letakkan kabel kuasa berhampiran dengan sumber haba atau di bawah suhu tinggi. Jangan meletakkan berat tambahan pada kord kuasa atau mungkin menyebabkan kerosakan.
7. Kabel kuasa produk ini sangat sensitif. Jika terdapat masalah dengan kabel kuasa, sila berhenti menggunakan unit dengan serta-merta, dan hubungi kakitangan jualan kami untuk mengendalikannya.
8. Sila jangan letakkan produk ini di tempat yang mempunyai kelembapan tinggi seperti bilik mandi dan rumah kaca.
9. Untuk memastikan kebersihan 100%, tuangkan semua air dalam tangki air selepas menggunakannya. Sila bersihkan tangki air dan keringkan permukaan unit dengan kain kering.
10. Minyak pati aromaterapi boleh menyebabkan noda pada tangki air. Sekiranya berlaku kes seperti itu, bersihkan unit dengan kain kering dengan serta-merta.
11. Sila jangan kabus secara langsung pada perabot, pakaian atau dinding.
12. Sila elakkan menggunakan unit di bawah pendedahan cahaya matahari langsung, dan elakkan menggunakan unit dekat dengan peralatan elektrik seperti televisyen, sistem bunyi, penghawa dingin dan kipas pengudaraan. Elakkan penggunaan di kawasan suhu tinggi. Jangan meletakkan unit berhampiran dapur atau sumber haba yang lain.
13. Sila meltaikkan unit pada permukaan rata sahaja. Jangan meletakkannya pada permukaan licin atau condong kerana air mungkin tumpah.
14. Apabila unit sedang beroperasi, jangan gerakkan unit.

PENYELENGGARAAN

Sila membersihkan unit dengan kerap selepas menggunakannya selama 5 hingga 6 kali atau 3 hingga 5 hari bergantung kepada kekerapan penggunaan.

1. Matikan unit dan cabut kabel kuasa.
2. Keluarkan penutup unit.
3. Tuangkan semua air dalam tangki air dan membersihkannya.
4. Gunakan putik kapas untuk membersihkan permukaan pengabut ultrasonik dengan detergen cair dan air.
5. Gunakan putik kapas untuk membersihkan permukaan tangki air dengan detergen cair dan air yang diencerkan.
6. Gunakan kain lembut untuk membersihkan keseluruhan permukaan unit. Jangan gunakan fenetil alkohol atau bahan kimia yang lain yang kuat atau ia akan menyebabkan permukaan unit diseimbangkan.
7. Sila matikan bekalan kuasa, tuangkan semua air, bersihkan unit dan simpan di tempat kering sekiranya unit itu tidak digunakan lagi untuk tempoh yang lama.

PENYELESAIAN MASALAH

Sekiranya unit ini tidak dapat beroperasi, sila semak garis panduan penyelesaian masalah berikut.

Masalah	Faktor	Penyelesaian
Unit tidak berfungsi.	Penyesuai AC dan bekalan kuasa tidak disambung dengan betul.	Pastikan penyesuai AC disambungkan dengan bekalan kuasa. Untuk mengesahkannya, sila tarik kabel dan pasangkan lagi.
Bekalan kuasa disambung tetapi unit tidak kabut.	Tahap air lebih rendah daripada paras air minimum.	Mengisi air seperti yang dicadangkan.
	Tahap air melebihi paras air maksimum.	Tuangkan sedikit air. Tahap air tidak boleh melebihi petunjuk tahap air maksimum (130ml).
	Kotoran / noda pada pengabut ultrasonik.	Gunakan putik kapas untuk membersihkan permukaan pengabut ultrasonik dengan detergen cair dan air.
	Habuk di saluran masuk udara.	Gunakan putik kapas untuk membersihkan saluran masuk udara. Habuk pada saluran akan mengurangkan kecekapan unit.
Kabus kurang atau kabus berhenti.	Kekurangan air.	Mengisi semula air.

IOM-AAD-1901

While care has been taken to ensure that information contained in this document is true and correct at the time of publication, changes in circumstances after the time of publication may impact on the accuracy of this information. Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd gives no warranty or assurance, and makes no representation as to the accuracy or reliability of any information or advice contained in this document, or that it is suitable for your intended use.

Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (129688-D)

Lot 4, Lorong 19/1A, Seksyen 19, 46300 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pilot Line: +603-7964 8200/ Customer Careline: 1300-22-3344

Fax: +603-79569909